


ゼ**ノア**抄払機 BK2610CL - EZ

取扱説明書



▲ 注意

- ●製品をお使いになる前に必ずこの取扱 説明書をお読みください。
- ●取扱説明書は大切に保管してください。

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。 これらの表示に従って<mark>誤操作のないよう</mark>ご注意ください。

マーク表示部位	図 柄	意 味
燃料タンクキャップ	€	使用燃料の種別が「混合ガソリン」であ ることを表わします。
エアクリーナカバー	N	このマークの方向にレバーを操作する とチョークが閉じることを示します。
	▮▮▮ このマークの方向にレバー	このマークの方向にレバーを操作する とチョークが開くことを示します。

はじめに

このたびはゼノア製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて説明しています。

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保存し、分らないことがあった時には取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示がある警告ラベルは、人身 事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、 必ず所定の位置に貼ってください。

■注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。

▲危険

: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるもの を示します。

▲ 警告

: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるも のを示します。

▲ 注意

: 注意事項を守らないと、けがを負う恐れがあるものを示しま す。

要

: 注意事項を守らないと機械の損傷や故障の恐れがあるものを示します。

: その他、使用上役立つ補足説明を示します。

補足

重

Λ	正しくお使いいただくために ・・・・・ 1
	警告ラベルとその取扱い ・・・・・・・・・・・・ 6
	サービスと保証について7
	製品主要諸元 8
	各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
	標準付属品9
	組立
	背負いバンドの取り付け10
	フレキシブルシャフトの接続10
	スロットルワイヤとスイッチリード線の接続・・・・ 11
	スロットルワイヤの遊び調整12
	飛散防護カバーの取り付け12
	ハンドルの取り付け12
	刈刃の取り付け13
	刈刃の種類と推奨用途14
	燃料15
	給油16
	エンジンのかけかた17
	エンジンのとめかた ・・・・・・・・・19
	操作方法
	注意事項20
	背負い方・・・・・・・・・・・・21
	刈り払い作業・・・・・・・・・・・22
	点検整備 作業前後点検······23
	作業則俊点検······23 定期点検·····23
	刈刃・・・・・・・23
	エアクリーナ・・・・・・・25
	燃料フィルタ・・・・・・・25
	スパークプラグ・・・・・・・25
	冷却用空気通路・・・・・・・・26
	ギャケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
	フレキシブルシャフト ・・・・・・・・・26
	使用 100 時間毎の手入れ ・・・・・・・27
	エンジンの調整・・・・・・・・・・27
	長期保管時の手入れ28
	不調のときは29



A 正しくお使いいただくために

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で正しく取扱って ください。快適に作業をするため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとおりですが、 これ以外にも本文の中で「 ▲ 警告サイン」として説明のつど取り上げております。

■製品をお使いになる前に

- ●ご使用前にこの取扱説明書をお読みにな り、製品の機能と取扱い上の注意事項を よくご理解ください。
- ●本製品は地表の雑草刈りを用途として設 計されています。不測の事故を招く恐れ がありますので、本来の用途以外の目的 (樹木の枝落しや植え込みの剪定、材木の 切断など)には使用しないでください。
- ●本製品は高速回転する刃物を装備してい るため、操作を誤ると非常に危険です。疲 労などで体調が悪い場合や、カゼ薬服用 時、飲酒後など、正常な判断と的確な操 作が出来ない恐れがある場合は、本製品 を使用しないでください。また、本書の 内容が理解できない人や子供には絶対に 使わせないでください。
- ●エンジンの排気ガスには人体層 に有害な一酸化炭素が含まれ ています。屋内やビニールハ ウス、トンネル内など、通気の 悪い場所では本製品を使用しないでくだ さい。
- ●次のような場合はお使いにならないでく ださい。
 - ①足元が滑りやすいなど、安定した作業 姿勢の保持が困難な場合
 - ②霧や夜間など、作業現場周辺の安全確 認が困難な場合
 - ③天候悪化時(降雨、強風、雷など)

- ●初めてお使いになる場合は、実作業に入 るまえに熟練者から製品の取扱い指導を 受けてください。
- ●疲労が重なると注意力が低下し、事故の 原因となります。作業計画にはゆとりを 持たせ、1回の連続作業時間は30~40分 を限度とし、10~20分の休憩を取ってく ださい。また、1日の作業時間は2時間以 内としてください。

(参考) 国有林では、作業者の健康管理のた め次のような基準が設けられています。

作業は連続3日を限度として


1回の連続作業時間 30分 以内 2時間 以内 1日の作業時間 以内 1週の作業日数 $4 \, \exists$ 1月の作業時間 32時間 以内

- ●この取扱説明書は必ず保管して、分らな いことがあった場合など必要に応じてご 参照ください。
- ●本製品を譲渡または貸与する際は、この 取扱説明書を必ず添付してください。



▲ 正しくお使いいただくために

■使用時の服装・装備



- ●本製品をお使いになる際は、屋外作業に ふさわしい服装を整え、次の用品を着用 してください。
 - ①作業帽子(傾斜地作業時はヘルメット)
 - ②防塵めがねまたは顔面防護ネット
 - ③丈夫な手袋
 - ④滑りにくく丈夫な靴
 - ⑤耳栓(特に長時間作業時)

また、次の用品を携行してください。

- ①製品付属工具及び目立てヤスリ
- ②適切な容器に入れた燃料
- ③交換用替え刃
- ④作業区域表示用具(ロープ、立て札等)
- ⑤呼笛(共同作業時や非常時の合図用)
- ⑥なた、手のこ(障害物除去用)
- ●裾じまりの悪い衣服や裸足、サンダル、草 履などでの作業はしないでください。

■燃料に関する注意事項

- ●本製品のエンジンは、引火し やすいガソリンを含む「混合 ガソリントを燃料としていま す。焼却炉、バーナー、たきし 火、かまど、電気スパーク、溶接火花な ど、引火の恐れがある場所では、燃料の 補給をしたり燃料容器を保管したりしな いでください。
- ●くわえタバコでの作業や燃料補給は危険 です。絶対にしないでください。
- ●燃料の補給や保管容器への注入作業は屋 外の平坦な場所で行なってください。通 気の悪い屋内で給油作業をすると気化し た燃料に引火する恐れがあります。
- ●使用中に給油する場合は、必ずエンジン を停止し、周囲に火気がないことを確か めてから燃料を補給してください。
- ●給油後は、燃料容器を密閉してから、3m 以上離れた場所でエンジンを始動してく ださい。
- ●給油時に燃料がこぼれた場合は、エンジ ンをかける前に、機体に付着した燃料を 完全にふき取ってください。



▲ 正しくお使いいただくために‐

■使用前の注意事項

- ●作業を始める前に現場の状況(地形、刈 り払う草の性質、障害物の有無、人や動 物の立入る可能性など)をよく確かめ、移 動可能な障害物は除去してください。
- ●作業者から15m以内を危険区域とし、こ の中に人が立ち入らないよう標識ロープ で囲む、立て札を立てる等の警告表示を してください。また、数人で同時作業を 行なう場合は、緊密に合図しあうなどし て常に安全間隔を確保してください。
- ●作業を開始する前に機体各部を点検し、ネ ジ類のゆるみ、燃料漏れ、損傷、変形な どの異常がないことを確かめてください。 特に刈刃及び刈刃取付部は入念に点検し てください。
- ●飛散防護カバーを取り外した状態で使用 しないでください。




- ●眉掛けバンドは正しく着用し、作業時は 機体の所定位置に接続して使用してくだ さい。
- ●刈刃は、作業条件に合わせてゼノア純正 品の中から適切なタイプを選択使用して ください。(詳細は本文14ページ参照)
- ●刈刃はよく目立てされたものを使用して ください。

■刈刃は、欠け、ひび割れ、曲がりなどが ないことを確認してから使用してくださ い。異常のある刈刃は絶対に使用しない でください。





●刈刃を目立てするときは割れ防止のため 必ず刃元に丸みをつけてください。



●刈刃取り付け時は本書または刈刃付属の 取り付け要領に従って正しく取り付けて ください。



●刈刃を締め付け後、手回しして振れや異 音がないことを確かめてください。振れ があると異常振動や刈刃取付部ゆるみの 原因となり非常に危険です。





正しくお使いいただくために

■ エンジン始動時の注意事項

●エンジンを始動する時は周囲(15m以 内)の安全をよく確かめてください。





- ●本製品は遠心クラッチを装備しているた め、スロットルレバーを引いた状態でエン ジンをかけると、始動と同時に刈刃が回り 出し、非常に危険です。始動時は機体を 地上において、刈刃やスロットルレバーが 地面や周囲の障害物に触れないよう機 体をしっかり押えてください。
- ●エンジン始動時は、常にスロットルレバー をアイドリング位置(完全に戻した状態) にしてください。
 - ●スタータノブを引いた後、遅れてエンジン が始動することがあります。始動するま で機械を押えていてください。
- ●エンジンを始動する際に、
 - ●スタータノブが軽く引けなかったり、戻ら ずにスタータロープが垂れる。
 - ●スタータノブを引いてもエンジンがかか らない。
 - ●エンジンが10秒以上遅れて始動する。 等のときは、スパークプラグを必ず取り 外して、分解せずにそのままお買い上げ 店にご相談ください。
- 注意)スパークプラグが付いたままだと、 不意にエンジンがかかる恐れがあ ります。

- ●エンジン始動後、スロットルレバーを完全 に戻した状態で刈刃が回らないことを確 かめてください。刈刃が回り続ける場合は エンジンを停止し、スロットルワイヤ他の 点検整備を行なってください。
 - (本文12ページおよび27ページ参照)

■ キックバックに関する注意事項

●キックバックとは、高速回転している刈刃 が石や樹木、コンクリート、杭、支柱など 硬くて切れない固定物に触れた際に、反 作用で機体が瞬間的に大きく振られる現 象をいいます。

キックバックが起きると機体が思わぬ動き をするため、正常な操作ができなくなる危 険があります。キックバック防止のため、 以下事項を必ず守ってください。

- ①作業前にキックバックの恐れがある障 害物の位置を確かめ、その周囲の草 を取り除いて分かりやすくしておくこと。
- ② 作業時は、機体のハンドルグリップ部 以外を持って操作しないこと。
- ③ 作業中は刈刃から目を離さないこと。 目を離す必要がある場合はスロットル レバーを「低速」位置に戻すこと。
- ④ 刈刃が足元に近づいたり腰より上にな るような機体操作はしないこと。

■ 運搬時の注意事項

- ●金属製刈刃使用時は、刈刃に付属の刈 刃カバーを装着するか、適切な覆いをし てください。
- ●車で運搬するときは、ロープなどで荷台に 確実に固定してください。 危険ですので自転車やバイクでの運搬は しないでください。
- ●燃料タンクに燃料を入れたまま長時間悪 路上を運搬しないでください。キャップが ゆるみ燃料が漏れ出す恐れがあります。



⚠ 正しくお使いいただくために-

■作業時の注意事項

- ●作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- ●刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で 行なってください。
- ●エンジンの回転は作業に支障のない程度 とし、不必要に上げないでください。
- ●刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈 刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合 は、必ずエンジンを停止し、刈刃の回転 が完全に停止してから行なってください。
- ●刈刃が石などの硬いものに当った時はすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- ●作業中に後方から声をかけられた場合は、 振り向く前に必ずエンジンを停止してく ださい。
- ●電気ショックを受ける可能性 がありますので、エンジン運 転中はスパークプラグやプラ グコードに触れないでくださ い。



●高温によるヤケドの恐れがありますので、 エンジン運転中及び停止直後は素手でマ フラなどの金属部に触れないでください。 ●作業を中断して移動する時は、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



■整備上の注意事項

- ●この取扱説明書では、製品の機能維持に 必要な整備について説明しています。本 書に記載されていない整備が必要な場合 は、お買い上げ店または最寄りのゼノア 製品取扱店にご相談ください。
- ●製品の改造や分解等はしないでください。 運転中に機体が破損したり、正常な操作 が出来なくなる危険があります
- ●点検整備時は、必ずエンジンを停止して ください。
- ●エンジン停止直後は、素手で マフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。



- ●刈刃の取り付け取り外しや点検をする時は、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- ●刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、 必ずゼノア純正品またはゼノア指定銘柄 品を使用してください。



♪ 正しくお使いいただくために‐

■警告ラベルとその取扱い

①品番 Z6420-11590



防塵メガネ・

耳栓着用のこと

②品番 Z5500-91190

▲ 注意

始動時は刈刃の回りに身体や 障害物を近付けないで下さい。

を読むこと

③品番 T1812-91190

を取り外さない





こと

遅れてエンジンが始動 することがあります。 始動するまで機械を 押さえていてください。

近付けないこと

【貼付位置】





【ラベルのメンテナンス】

- (1) 警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
- (2) 警告ラベルが汚損したりはがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、 新しいラベルに取り替えてください。
- (3) 新しいラベルを貼る場合は汚れを完全にふき取り、乾いた面にして 元の位置に貼ってください。


サービスと保証について

ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、お買い上げいただいた販売店で承ります。

お問い合わせの際は型式名と製造番号(下図参照)をご連絡ください。

製品及びサービスに関してお気付きの点やご意見等ありましたらお気軽にお近くの弊社営業窓口(裏表紙記載)にお寄せください。



▲ 警告

機械の改造は危険ですので、改造しないで ください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正 しい使用目的と異なる場合は、メーカー保 証の対象外になるのでご注意ください。


製品主要諸元


	ᄼᅲᅖᅷ		ゼノア背負式刈払機		
名称·型式			BK2610CL-EZ		
ハンドル形式			前:ループハンドル、後:防振グリップ		
本 体 質 量 ^{※1} kg			7.5		
全長 mm			280		
	背負部寸法	全幅 mm	275		
		全高 mm	360		
損	操作桿全長−メインパイフ	プ外形 mm	2310- φ 24		
	燃料タンク容量	L	1.15		
	標準付属刈刃		チップソー(10インチ、40枚刃)		
	適用刈刃		4枚刃、8枚刃、笹刈刃、チップソー、モアユニット、ナイロンカッタ (詳細本文14ページ参照)		
	動力伝達方式		自動遠心クラッチ、スパイラルベベルギヤ		
	減速比		1.357 (19 : 14)		
	刈刃回転方向		反時計回り(作業者から見て)		
	形式		単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン		
エ	排気量	排気量 cm³ 25.4			
	使用燃料		潤滑油混合ガソリン		
レ	使用潤滑油		2サイクルエンジン専用オイル		
	混合比		ゼノア純正オイル使用時 40:1/市販オイル使用時 25:1		
	キャブレタ		循環式ピストンバルブ		
ジ	点火方式		フライホイルマグネト(CDI方式)		
	スパークプラグ		チャンピオン CJ-6Y		
ン	始動方式		蓄力式リコイルスタータ式		
	停止方式		点火回路一次側短絡式(押しボタン)		
	付 属	品	防塵メガネ、吊りバンド、刈刃カバー、整備工具		

(※1) 刈刃、燃料を除く

● 改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。ご了承ください。

各部の名称






図番号	部品番号	品名	1 台分数量
1	Z6298-59410	チップソー 255-40P	1枚
2	Z6298-59390	刈刃カバー	1個
3	Z6242-92110	防塵メガネ	1個
4	Z3520-91110	刈刃収納バッグ	1個
5	T1169-93110	取扱説明書	1 ⊞

図番号	部品番号	品名	1 台分数量
6	Z3550-91000	付属工具	1セット
6 – 1	Z1030-91340	ドライバ	1本
6 – 2	Z3239-91310	プラグレンチ	1個
6 – 3	Z3540-91110	L型丸棒	1本
6 – 4	09007-00425	六角レンチ (対辺4)	1本
6 – 5	Z3540-91120	スパナ (8×10)	1本

▲ 注意


- ●組立時は各部品を正しく組み付けてください。組付けを誤ると事故を招くおそれがあります。
- ●ご自身で組立が困難な場合はお買い上げ店にご相談ください。


■背負いバンドの取り付け



- **1.** 背負いバンド上部の金具をフレーム上部のフックにかけてから、付属の六角穴付きボルト $(M5 \times 12)$ 1本で外れ止めをしてください。
- **2.** 背負いバンド下部のフックをフレーム下部のバンド取り付け金具(Dリング)にはめてください。

■フレキシブルシャフトの接続







- 1. フレキシブルシャフトを、ゴムカバーがついている方をメインパイプ側にして、コルゲートチューブに取り付けられているワイヤクランプに通してください。(図2)
- 2. メインパイプ端部のジョイントに仮止めされている十字穴付スクリュ $(M5 \times 10)$ を取り外してから、フレキシブルシャフトをジョイントに差し込んでください。(図3)
- 3. フレキシブルシャフトの溝とネジ穴を合せてからスクリュを取り付け、確実に締め付けてください。(締付トルク $1.6\sim2.9$ N-m $/16\sim30$ kgf-cm)

|補足| スクリュが完全にねじ込めない場合は、 フレキシブルシャフトを少し回してからやり直 してください。

重要 接続終了後、メインパイプを持ってフレキシブルシャフトを引きながら回転させて、抜けないことと軽く回ることを必ず確認してください。







- 4. メインパイプとフレキシブルシャフトをまっすぐ伸ばし、インナシャフトを手で回しながら押し込んでメインパイプ側のシャフトに接続してください。インナシャフトの端がフレキシブルシャフトから出ていなければ正常に接続されています(図4)。
- **5.** フレキシブルシャフト端部の穴を真上に向け、クラッチドラムの角穴とインナシャフトの向きを合せてから、フレキシブルシャフトをクラッチハウジングに差し込み、カチッという音がするまで押し込んでください(図5)。

重要 接続後、フレキシブルシャフトを手で引いてみて、抜けないことを確認してください。

■スロットルワイヤとスイッチリード線の接続


本製品のスロットルワイヤは作業機側とエンジン側に分離できる中間ジョイント方式です。接続時は、付属のコネクタケースを使用して正しく接続してください。






- **1.** コネクタケースのスリーブに作業機側のワイヤエンドを通してください。
- 2. 作業機側のワイヤエンドをエンジン側のワイヤエンドにはめ込み、スリーブを接続部にかぶせてください(図6)。
- **3.** スロットルワイヤとスリーブをコネクタケースのくぼみに合わせてはめ込み、ケースを閉じてください。ケースの両半面を合わせてから指で強く押さえるとパチンと閉じます。
- **4.** コルゲートチューブから出ているスイッチ リード線のコネクタをエンジン側のコネクタ に差し込み、フックで固定してください。 (図7)

■スロットルワイヤの遊び調整





- 1. スロットルレバーを完全に戻した状態にして、キャブレタから出ているスロットルワイヤを指でつまみ軽く引いて見てください。遊びが1~2mmあれば正常です。
- **2.** 遊びが大き過ぎたり小さ過ぎる場合は、ロックナットをゆるめてワイヤ受け金具の位置を再調整してください(図8)。
- ●遊びは、ワイヤ受け金具をねじ込むと大きくなり、戻すと小さくなります。
- **3.** 調整後、ロックナットを締め付けてワイヤ受け金具を固定してください。


重要 フレキシブルシャフトを曲げるとスロットルワイヤの遊び量が変化します。遊び調整時は、フレキシブルシャフトを作業時に近い状態にしてください(図9)。

■飛散防護カバーの取り付け




⚠ 注意

|飛散防護カバーを取り外した状態で使用しないでください。



付属の飛散防護カバーをクランプでメインパイプに取り付け、突起部をギヤケースにあてがってから、十字穴付スクリュ (M5×25) 2本で均等に締め付けてください(図10)。

■ハンドルの取り付け



付属のループハンドルを、号機ラベルに合せてメインパイプに取り付け、十字穴付きスクリュ (M5×35) 4本で均等に締め付けてください。

このとき、付属のハンガープレートを図の位置に共締めしてください(図11)。


補足 作業条件や体型の相違などにより、上記 位置では使いにくい場合は、いったんスクリュ をゆるめて、取付位置を再調整してください。


■刈刃の取り付け

▲警 告

- ●エンジンをかけたまま刈刃の取り付け取り外しをしないでください。
- ●交換用刈刃および刈刃取付金具類はゼノア純正品をお使いください。
- ●金属刃着脱時は、ケガ防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- ●刈刃は、ギヤケース側から見て左回転(反時計回り)します。裏表のある刈刃を 使用するときは、刃の向きを確かめてから取り付けてください。特に、チップ ソーは、逆向きに取り付けると、チップが破損して飛ぶことがあり、危険です。

□ 金属刃の取り付け方






- 1. ギャシャフトに仮締めされている刈刃取付ボルト(左ネジですので、右に回すとゆるみます)と、ボルトカバー、刃押え金具を取り外してください。
- **2.** 刈刃を、<u>文字のある面をギヤケース側にして</u> 刃受け金具にのせ、刈刃の穴を刃受け金具の 凸部に正しくはめてください。
- **3.** 刃押え金具を、凹面を刈刃側にしてギャシャフトにはめてください。
- **4.** ボルトカバーを刃押え金具にのせ、付属のL型丸棒で回り止めをしてから、刈刃取付ボルトにスプリングワッシャをはめて確実に締め付けてください(図12)。(締付トルク $14.7 \sim 19.6$ N-m $/150 \sim 200$ kgf-cm)

重要 刈刃を上から見て、取り付け方向に間違いがないか確認してください(図13)。

□ 刈刃カバーの取り付け方




- **1.** 刈刃の刃先を刈刃カバーの溝にはめ込んでからカバーの端をピンで留めてください。
- **2.** 取り外すときは、ピン留めを外し、刈刃カバーを外側に広げるようにして刈刃から外してください(図14)。

□ ナイロンカッタ(別売)の取り付け方

重要

ナイロンカッタは金属刃より抵抗が大きいため、取扱操作を誤るとクラッチ部 が発熱し変形損傷することがあります。ご使用時は次の点をお守りください。

- ●ナイロンカッタはゼノア純正品をお使いください。市販品をお使いになる場合は本体の外径が10cm以下のものにしてください。
- ●ナイロンコードの長さは17cm以下にしてください。
- ●作業時はエンジン回転を高速に保ってください。



- 1. 刃受け金具と刃押え金具をギャシャフトに正しく取り付け、付属のL型丸棒で回り止めをしてください。
- **2.** ナイロンカッタ添付の取付ボルト (M7左)をギャシャフトにねじ込み、スパナで確実に締め付けてください。 (締付トルク 14.7~19.6N- $m/150\sim200$ kgf-cm)
- 3. 刃受け金具をL型丸棒で固定しながらナイロンカッタ本体をボルトにねじ込み、手でしっかり締め付けてください(図15)。

|補足| 金属刃取付用のボルト・ワッシャ類は紛失しないよう大切に保管してください。

■ 刈刃の種類と推奨用途

標準付属刈刃以外に、オプション部品として各種の刈刃を用意しております。作業用途に合せて適切な刈刃をお選びください。

	種	別	推 奨 用 途	部品番号	品 名	
	lating and	4枚刃	柔らかい雑草	Z6298-14343	ブレード φ 255-4T	
	切込刃	8枚刃	一般雑草	Z6298-15343	ブレード φ 255-8T	
金属刃	笹刈刃		一般雑草、笹、ススキ、カヤ	Z6298-36312	ブレード φ 255-30T	
ולל	チップソー		一般雑草	Z6298-59410	ルード φ255-40P(軽量型)	
	モアユニット		一般雑草(平坦地)	BC00029	9インチ モアユニット R(斜め刃)	
	ተረወንክッኝ		矛注\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	BC00074	ナイロンカッタオート Z(繰出式)	
			柔らかい雑草(障害物の多い場所)	YZDTA01	ナイロンカッタオート D(繰出式)	


詳しくはそれぞれの刈刃に添付の説明書をお読 みください。

▲危険

- ●燃料は非常に引火しやすいため取り扱いを誤ると火災事故の原因となります。 また、気化した燃料は爆発して死傷事故を起こすおそれがあります。
- ●燃料の混合時は必ず火気を遠ざけ、タバコは吸わないでください。
- ●混合作業は屋外で行なってください。
- ●刈払機や燃料容器を、たき火やバーナーなどの火気の近くに放置しないでくだ さい。

重要

- ●オイルが混合されていないガソリン (生ガソリン)を使うとエンジンが焼き付きます。給油時は燃料が正しいか確かめてください。
- ●燃料は紫外線や高温に長時間さらされると自然に変質劣化し、始動不良や出力 不足などの原因になります。混合した燃料は、30日以内を目安に使い切るよう にしてください。
- ●水が混入した燃料を使うと、キャブレタやエンジンの内部が腐食します。刈払 機や燃料容器に水がかからないようにしてください。
- ●4サイクルエンジン用オイルや水冷2サイクルエンジン用オイルは使わないでください。スパークプラグ汚損やピストンリング固着、マフラ詰まりなどを起こしやすくなります。



燃料は、最寄りのガソリンスタンドで「空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン」をお求めになるか、自動車用無鉛ガソリンと空冷2サイクルエンジン用オイルを下記割合で混合容器に入れ、容器を振ってよく混ぜ合わせたものを使用してください。

混合比

□ゼノア純正2サイクルオイル(FC級)使用時**40:1**

(ガソリン4Lに対しオイル100mL)

□市販 2 サイクルオイル(FB 級)使用時 ·······**25:1**

(ガソリン4Lに対しオイル160mL)


徐 油

▲危険

- ●燃料タンクへの給油は屋外の平坦な場所で行なってください。給油時は火気を 遠ざけタバコは消してください。
- ●作業の途中で給油する場合は、必ずエンジンを停止し、冷えてから行なってください。
- ●燃料キャップは確実に締め付けてください。
- ●給油時にこぼれた燃料はエンジンをかける前に布でよくふき取ってください。

重要

燃料タンクへの給油は、上限ライン (MAX LEVEL表示) 以下にしてください。 燃料を入れ過ぎると、運転時にキャブレタから燃料がもれるおそれがあります。



- **1.** 給油する刈払機を屋外の平坦な場所に置いてください。
- 2. 燃料タンクのキャップを少しゆるめ、燃料タンク内と外部との気圧差を取り除いてください。
- **3.** 燃料タンクのキャップを取り外し、給油上限 ライン(図17)を超えないように少しずつ給油 してください。
- **4.** 給油が終わったらタンクキャップを確実に締め付けて、燃料漏れのないことを確認してください。

— ゼノア純正 ビッグバンガソリン —

ゼノア純正混合ガソリン「ビッグバンガソリン」は、刈払機など運転休止期間の長いエンジン機器用に開発された2サイクルエンジン専用の混合燃料です。

- ◎変質しにくい特殊ガソリンの採用で キャブ詰まり追放
- ◎混合の手間不要

- ◎エンジン内部を摩耗や汚れから守り、 排気をきれいにする各種添加剤配合
- ◎給油・持ち運び・保管に便利な金属容器入り

などの特長を持っており、運転休止の直前にお使いになるだけで運転再開時のエンジントラブル予防にすぐれた効果を発揮します。詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

エンジンのかけかた



⚠ 危険

- ▶ 燃料を補給後エンジンを始動する場合は、機械を給油した場所から3m以上離れた場所 に移してから始動してください。給油した場所で始動すると引火による火災の恐れがあり ます。
- 室内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。 人体に有害な一酸化炭素中毒の恐れがあります。

⚠ 警告

- エンジンの始動、停止時、移動時は常にスロットルレバーをアイドリング位置にしてくださ い。レバーがアイドリング位置以外になっていると、刈刃が回転し始めて非常に危険で す。
- 遅れてエンジンが始動することがあります。始動するまで機械を押えていてください。
- エンジンを始動する際に、
 - ・スタータノブが軽く引けなかったり、戻らずにスタータロープが垂れる。
 - スタータノブを引いてもエンジンがかからない。
 - ・エンジンが10秒以上遅れて始動する。

等のときは、スパークプラグを必ず取り外して、分解せずにそのままお買い上げ店に ご相談ください。

注意)スパークプラグが付いたままだと不意にエンジンがかかる恐れがあります。

▲ 注意

- 始動前に機体各部を点検し、ハンドル取付部のゆるみやスロットルレバーの作動不良、刈刃 取付部のゆるみや燃料漏れなどの異常がないことを確かめてください。
- スロットルワイヤのねじれに注意してください。スロットルワイヤがフレキシブルシャフトに巻き 付いてねじれるとスロットルレバーを戻してもエンジン回転が下がらず非常に危険です。
- エンジン始動時はスロットルレバーをアイドリング位置にしてください。スロットルレバーを引い た状態でエンジンを始動すると始動と同時に刈刃が回り出し非常に危険です。
- ▶ 始動時は刈刃が地面に触れないようにし、周囲の障害物を遠ざけてください。
- スロットルレバーを完全に戻しても刈刃が回り続ける場合は、エンジンを停止してスロットルワ イヤおよびキャブレタのアイドル調整スクリュを点検してください。
- ▶ 運転時は常にメインパイプのグリップ部を握ってください。刈刃が地面や障害物の触れる危険 がありますので、メインパイプから手を離したまま運転しないでください。
- 火傷の恐れがありますので運転中および停止直後はエンジン本体やマフラの金属部に触れ ないでください。
- 感電によるショックを受けることがありますので運転中はスパークプラグやプラグコードに手を 触れないでください。

重要


チョークを閉じたまま始動操作を繰り返すと、スパークプラグの電極がぬれてエンジンがかからな くなることがあります。このような場合は、チョークをいてからスタータロープを繰り返し引くか、ス パークプラグを取り外して電極を乾かしてから始動操作をやり直してください。


本製品は、エンジン停止後キャブレタ内の燃料が自動的に燃料タンクに戻るオート度連機構を キャブレタ内部に装着しています。(循環式キャブレタ)。


- 燃料変質によるトラブルや故障が少ない。
- ・傾斜運転性能が良い。

などの特長がありますが、取り扱いによってはエンジンがかかりにくくなることがありま す。運転時は特に次の点をお守りください。

- ・燃料タンクの上限ライン以上に燃料を入れないでください。
- ・始動ポンプは始動の都度操作してください。







- **1.** 始動ポンプ(図18)を指で押して燃料をタンク からくみ上げます。ポンプ内部に燃料が見え てから、更に2、3回ポンプを押してください。
- 2. エアクリーナ右側のチョークレバー (図18) を 上げてチョークを閉じてください。

|補足| エンジン停止直後に再始動する場合は チョークを開いたままスタータロープを引いて ください。

- スロットルレバーを、アイドリング位置(図19)にセットしてください。
- **4.** 機体を安定した地面におき、刈刃の周囲の安全を確かめてから、左手でメインパイプを握り、右足をフレーム部にかけながらスタータノブを引いてください。

|重要||スタータ故障の原因となりますので、ロープを一気に全部引き出したり、ノブから手を離して戻したりしないでください。

- **5.** エンジンが始動したらチョークを徐々に開いてください。
- **6.** エンジンが冷えている場合は2~3分間暖機運転してください。

▲注意

- ●緊急時は直ちにエンジンの停止操作をしてください。
- ●刈刃はエンジン停止後も惰性でしばらく回ります。完全に止まるまで触れないでください。
- ●エンジン停止直後はマフラやスパークプラグに素手で触れないでください。高 温のため火傷の危険があります。


重要

エンジン回転数を上げたまま停止操作をするとエンジンに無理がかかります。緊急時以外はスロットルレバーを戻してエンジン回転数を下げてから停止操作をしてください。

補 足

接触不良等によりエンジンスイッチを操作してもエンジンが停止しない場合は、 チョークレバーを「閉」の位置にしてください。しばらくするとエンジンが停止 します。

図 **22** エンジン停止スイッチ(赤いボタン)




- 1. スロットルレバーを完全に戻してください。
- **2.** エンジン停止スイッチを、エンジンが完全に 停止するまで押し続けてください(図22)。

77

▲ 警告

金属刃使用時は、刈刃の右半分で草を切らないでください。キックバック(跳ね 返り、が起きやすくなり、対応を誤ると重傷事故を招く危険があります。



- キックバックを起こしやすい範囲

▲ 注意

- ●使用時は、本書の「正しくお使いいただくために」(1~5ページ) 記載の注意事 項を守って正しく操作してください。
- ●刈払機本体を背負う前にスロットルレバーをアイドリング位置に戻し、刈刃の 回転が停止していることを確かめてください。
- ●背負うときは、スロットルワイヤがねじれて引っ張られないよう注意してくだ さい。また、刈刃が地面につかないよう注意してください。

▲ 注意

本製品はフロート式キャブレタより傾斜運転性能が良い循環式キャブレタを採用 していますが、エンジン部が極端に(80度以上)傾くと燃料タンクのブリーザ部 から燃料が漏れ出すことがあります。操作時や運搬保管時はエンジン部を極端に 傾けないようにしてください。


重要

作業時は刈刃を障害物に打ち当てないよう注意してください。高速回転している 刈刃を木の幹や切り株、石などに強く打ち当てると、刈刃や駆動部が損傷したり メインパイプが曲がったりする恐れがあります。

重要

- ●ナイロンカッタ使用時はエンジンの回転を高速にしてください。低速回転で使 用するとクラッチが滑りやすくなり、摩擦熱でクラッチが損傷する恐れがあり ます。
- ●ナイロンカッタは本体の外径が 10cm 以下の小型のものをご使用ください。
- ●ハイロンコードの長さは15cmが適切です。17cm以上の長さで連続作業しな いでください。

■背負い方




- 1. エンジンをかけ、暖機運転をしてからスロットルレバーをアイドリング位置に戻して刈刃が回転していないことを確かめてください。
- 2. 付近に人や障害物がないことを確認してから、左手でメインパイプのハンドルの先(刈 刃側)の部分を握り、右側の背負いバンドを 右肩にかけてください。
- **3.** メインパイプを右手に持ち替え、左側の背負いバンドを左肩にかけてください。
- **4.** 背当てが腰の少し上になり、重みが両肩に均等にかかるように左右の背負いバンドの長さを調節して身体になじませてください。
- 5. 付属の吊りバンドをお使いになると、腕が疲れにくく快適に作業できます。吊りバンドのフックを左右いずれかの背負いバンドとループハンドル取り付け部のハンガープレートに掛け、バンドを使いやすい長さに調節してください。

■刈り払い作業

金属刃使用時

●刈刃を右から左に振りながら草を刈ってくだ さい。



●一回当りの刈り込み量は普通の雑草で刃の直 径の1/2、ススキやセイタカアワダチソウな ど茎の硬い草では直径の1/3までとしてくだ さい。

使用可能範囲

茎の柔らかい草



茎の硬い草



●エンジン回転数は草の抵抗に合わせて調整し てください。畦草などの柔らかい草はスロッ トル半開程度で十分ですが、密生したヨモギ やツル草などは回転を上げて刈るようにして ください。

|重要|エンジン回転数が低過ぎると草が巻き付 きやすくなるだけでなく、クラッチの早期摩耗 の原因となります。

ナイロンカッタ使用時

- ●ナイロンコードは動力消費が大きいため、作 業時のエンジン回転数は、金属刃使用時の5割 増しを目安にしてください。
- ●ナイロンカッタは、コードの先端部で草を切 ります。コードの長さ分いっぺんに刈ろうと すると、回転が落ち草が切りにくくなります。 このような場合はいったん草から離し、回転 を上げてから1回当りの刈り込み量を浅くし てください。

コードは適切な 長さ(約15cm)で







●刈刃を左から右に振りながら刈るようにする と、切りくずが身体から遠ざかる方向に飛び ますので服の汚れが少なくなります。



未 旅 路 扉

▲ 注意

- ●点検整備時は必ずエンジンを停止してください。
- ●機体の改造やエンジンの分解はしないでください。
- ●部品交換時はゼノア純正部品または指定品を使用してください。
- ●ご自身で点検整備できない場合はお買上げ店に依頼してください。

■作業前後点検

作業前後に次の点検を行なってください。

	点検	項	目	処	置
1	NJ刃 __	・取付ボルトゆるみ・割れ、欠け、チップ飛び、・刃先摩耗	曲がり	締め付け交換研ぎ直しまたは交換	
2	飛散防護カバー	・破損		・交換	
3	グリップ	・オイル付着		・ふき取り	
4	スロットルレバー	• 動きが悪い		・修理または交換	
5	スロットルワイヤ	・遊び過大、過小 ・動きが悪い		・修正 ・修理または交換	
6	燃料タンク	・燃料もれ・燃料パイプ損傷		・修理または交換 ・交換	
7	背負いバンド	・破損、亀裂		・修理または交換	
8	フレキシブルシャフト	・接続部のガタ、ゆるみ ・外周部の切れ、割れ、変色	色、変形	・修理または交換 ・交換	
9	ギヤケース	・刈刃取付シャフトのガタ		・修理または交換	
10	各締め付け部	・ゆるみ、脱落		・締め付け、修理	

■定期点検

下記の使用時間毎に点検を行なってください。

上1个数/进行口			使用時間		備考	
	点検整備項目	25 時間	50 時間	100時間)佣名	
	シリンダフィンのゴミ除去	0	0	0		
	エアクリーナエレメントの清掃	0	0	0		
エ	スパークプラグの清掃と調整	0	0	0	スキマ0.6~0.7mm	
ンジ	燃料タンクの清掃		0	0		
ン	シリンダ取付ボルトの増締め			0		
	エンジン各部の増締め・			0		
	マフラカーボン落し			0 4		
	ギヤケースグリース補給	0	0	0		
本体	クラッチドラム汚れ除去			0		
	フレキシブルシャフトグリス補給	0	0	0		

区区


- ▲ 警告 ●作業を安全に行なうために、作業開始前と作業終了後には必ず刈刃の点検をし てください。刈刃のゆるみ、チップ飛び、ひび割れ、欠け、曲りなどを放置して 継続使用すると作業中に刈刃の破片が飛散し、作業者や付近にいる人に当たる などして重大な人身事故を招くおそれがあります。
 - ●刈刃点検時は必ずエンジンを停止してください。エンジンをかけたまま点検す ると機体の転倒等により刈刃が回り出すおそれがあります。

▲ 注意

- ■刈刃の点検をするときは必ずエンジンを停止し、手袋を装着してください。素 手で刈刃を取り扱うと負傷するおそれがあります。
- ●摩耗して丸くなった刈刃の研ぎ直しはお買上げ店にご相談ください。刃先の研 磨作業(特にチップソー)は、特殊な作業ですので、適切な工具と研磨技術を必 要とします。


重要

刃先が摩耗して丸くなった刈刃の使用は、切れ味が悪く、草が巻きつきやすくなっ たり、作業時に腕にかかる負担が増えます。また、機械の燃費や寿命にも悪影響を 与えます。



- 1. 刈刃を点検する前にエンジンを必ず停止して ください。
- 2. 刈刃取付シャフトのガタ、取付ボルトのゆる みを点検し、ゆるみがある場合は確実に締め 付けてください。
- 3. ご自身で正しく締め付けられないときはお買 上げ店にご相談ください。
- 4. 刈刃のチップ飛び、ひび割れ、欠け、曲り、摩 耗などの異常がないか点検し、異常がある場 合は刈刃を新品と交換してください(図24)。
- 5. 刈刃交換時は、本機に設定された当社純正品 を使用し、回転方向に注意して正しく取り付 けてください。


22エアクリーナ



- ●使用25時間毎に、エアクリーナカバーを取り 外して内部のゴミを取り除いてください。
- ●エアクリーナカバーを取り外す際は、カバー に向かって左側のツメから外してください。 カバー取付時は、右側のツメから取りつけて ください(図25)。
- ●エレメントがひどく汚れている場合は、中性 洗剤入りの温湯でていねいに洗い、よく乾燥 させてから元通り取り付けてください。
- ●エレメントが変形・破損した場合は新品(品番: 21750-82020) と交換してください。

重要 エアクリーナエレメントが詰まるとエンジン性能が低下します。また、エレメントを外して運転したり、変形・破損したエレメントを付けて運転を続けるとエンジン内部が異常摩耗します。

■燃料フィルタ




- ●使用25時間毎に、燃料タンクの給油口から燃料フィルタを取り出し、汚れ具合を点検してください(図26)。
- ●目詰まりしている場合は新品(品番: Z5500-85400)と交換してください。

重要 燃料フィルタが詰まるとエンジン回転が 上がらなかったり回転変動を起こしたりします。

■スパークプラグ



エンジン停止直後は素手でスパークプラグにさわらないでください。 高温のためやけどを負う恐れがあります。



- 指定スパークプラグ **チャンピオン CJ-6Y** NGK BPM7A
- ●使用25時間毎にスパークプラグを取り外して 電極の汚れをワイヤブラシなどで取り除いて ください。
- ●電極間隙は 0.6~0.7mm が適当です(図27)。 プラグ交換時は指定品をお使いください。


重要 燃料を吸い込みすぎたりオイルの質が悪かったりするとスパークプラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。

■冷却用空気通路



🛕 注 意


運転中は、プラグガードを取り外したり冷却用空気取り入れ口に物を差し込んだり しないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。



●使用25時間毎に冷却用空気取り入れ口やシリンダの冷却フィン回りを点検し、付着したゴミを取り除いてください(図28)。シリンダ上部は、プラグガードを取り外してから点検してください。

|重要|| 冷却用の空気取り入れ口やシリンダフィンの間にゴミが詰まるとエンジンが過熱し、故障の原因となります。

■ギヤケース




- ●使用25時間を目安にギヤケース内部の潤滑用 グリースを補充してください。
- ●補充時は、刈刃、刃受け金具及びギャケース 横のプラグを取り外し、プラグ穴からチュー ブ入りグリースを注入してください。古いグ リースがギャシャフトの周囲から押し出され たら補充を終え、プラグを元通り取り付けて ください(図29)。

指定グリース

ゼノア純正パワーグリース(品番:Z3180-96250) またはリチウム系耐熱用グリース(#2)

■フレキシブルシャフト



●使用25時間毎をめどにフレキシブルシャフト にグリースを補給してください。


【手順】

- **1.** ストッパを引きあげながら、クラッチハウジングからフレキシブルシャフトを抜いてください(図30)。
- **2.** ライナからインナシャフトを引き出し、シャフトの表面にグリースを塗布してください。

指定グリース

ゼノア純正パワーグリース(品番:Z3180-96250) またはリチウム系耐熱用グリース(#2)

■使用 100 時間毎の手入れ



- 1. マフラを外して、排気口にドライバを入れて カーボンを落してください。同時にマフラ出 口のカーボンも落してください(図31)。
- 2. 各締め付け部の増締めを行なってください。
- 3. クラッチのライニングとドラムの間に油がつ いていないか点検し、油がついている場合は、 オイルの混ざっていない無鉛ガソリンで拭い てください。

■エンジンの調整




▲ 注意

スロットルレバーをアイドリング位置にしたときに刈刃が回り続ける状態は危険で す。アイドル調整スクリュを再調整しても直らない場合は、スロットルレバーやス ロットルワイヤの作動不良、クラッチ故障などの可能性がありますので、お買上げ 店に点検修理を依頼してください。

重 要

- ●エンジンのアイドリング回転数は工場出荷時に調整されていますが、運転条件の 変化 (エンジンのなじみ具合、空気密度の変化等) により、再調整が必要となる場合 があります。調整が必要な場合は、下記要領で行ないますが、不慣れな方はできる だけお買上げ店に依頼してください。
- ●スロットルワイヤはフレキシブルシャフトに平行に沿っていることを確認してく ださい。ねじれている場合は直してください。
- ●フレキシブルシャフトを曲げるとスロットルワイヤの遊び量が変化します。アイ ドリング調整時はフレキシブルシャフトを曲げて作業時の姿勢に近い状態で調整 してください。

アイドリング回転数の調整要領|



- 1. エンジンをかけて2~3分間中速で暖機運転し た後スロットルレバーを完全に戻します。
- 2. 付属のドライバでキャブレタ本体のアイドル 調整スクリュ(図32)を回して、適切な回転数 (スロットルレバーを戻した状態で刈刃が回 らず、エンジンが止まらない)に調整します。

エンジンの回転は、アイドル調整スクリュを 右に回すと上がり、左に回すと下がります。

標準アイドリング回転数:2800~3200rpm

■長期保管時の手入れ


▲ 危険

引火による火災のおそれがあります。

- ●燃料抜き取り時は、火気を遠ざけてください。
- ●燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全にふき取ってください。

重要

- ●長期間(2カ月以上)使用しない場合は燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。燃料を入れたまま長期間放置すると燃料が変質してキャブレタ内部が詰まり、エンジン故障(始動不良や出力不足)の原因となります。
- ●保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。強く締め過ぎると 経時変化によりパッキンが変形することがあります。



- 1. 機体の汚れを落としながら、各部の損傷やゆるみなどの有無を点検し、異常が発見された箇所は次回の使用に備え完全に整備してください。
- 2. 燃料タンクから燃料を抜き取ってください。
- 3. キャブレタの始動ポンプを燃料が出なくなるまで押して、配管通路内の燃料を燃料タンクに戻してください。
- **4.** もう一度、燃料タンクから燃料を抜き取ってください。
- **5.** エンジンをかけ、自然に止まるまで運転してください。
- **6.** スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを $1\sim2$ mLエンジン内に入れてください。スタータロープを $2\sim3$ 回引いてからプラグを元通り取り付け、圧縮位置で止めてください。
- 7. スロットルワイヤなどの金属部に防錆油を 塗った後、刈刃にカバーを取り付け、屋内の 火気や湿気のない場所に、シート等をかけて 保管してください。
- **8.** フレキシブルシャフトはなるべくまっすぐに 伸ばして保管してください。

不舗のときは

現 象	主 な 原 因	処 置
エンジンが始動しない	・燃料不良(異質、劣化)	・正規燃料と交換(15頁)
	・燃料吸い込み過ぎ	・チョークを開き、ロープを繰り返し引く (17頁)・スパークプラグを外して電極を布で拭き、 乾燥させる
	・マフラ排気口詰まり	・マフラ清掃(27頁)
	・スパークプラグ電極汚損、短絡、断線	・電極清掃またはプラグ交換(25頁☆)
エンジンが加速しない	・燃料不良(異質、劣化)	・正規燃料と交換(15頁)
	・マフラ排気口詰まり	・マフラ清掃(27頁)
スロットルを戻すとエンストする	・アイドリング回転数が低過ぎる	・再調整(27頁)
回転が変動する	・燃料フィルタ目詰まり	・燃料フィルタ清掃または交換(25頁☆)
異常振動	・刈刃変形、損傷	・刈刃交換(24頁☆) - ・刈刃交換(24頁☆)
燃費悪化	・エアクリーナ目詰まり	・エアクリーナ清掃(25頁)
	・刈刃切れ味低下	・刈刃交換(24頁☆)
	・フレキシブルシャフト潤滑不良	・グリース補給(26頁)

- ・上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- ☆印のついている処置につきましてはお買い上げ店で純正部品をお求めください。



- ●機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃料漏れや作動不良による不測の事故を招くおそれがあります。
- ●点検処置時はタバコなどの火気を遠ざけてください。燃料に引火するおそれがあります。
- ●機体各部の締結部品(ボルト、ナット、ネジ類)は必ず純正品または指定品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損したり部品が脱落したりして不測の事故を招くおそれがあります。



保証書

Г	商品名	型式		エンジン製	造番号	本体製造番号
	ゼノア刈払機	BK26100	CL-EZ			
	おところ・電話番号		お買い上げ日(則	灰売店記入)		
-				年	月	日
購			販売店名・電話	番号(販売店 記	2人)	
名	お名前					◍

お買い上げいただきました商品は厳重な品質管理のもとに製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合は下記規定に従って無料で修理させていただきます。

■保証の有効期間

この保証の有効期間は未使用商品お買い上げ日から満6ヶ月間です。ただし、上記販売店記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時にご確認ください。

■保証手続

この保証による無料修理(以下、保証修理といいます)をお受けになる際は、商品に本書を添えてお買い上げ店にご持参ください。

■保証除外事項

次のいずれかの場合は保証修理または損失補填の責を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・取扱説明書記載の注意事項に従わなかったり、日常点検整備を怠った結果生じた故障
- ・弊社の認めない改造およびそれらに起因する故障
- ・お買い上げ店または弊社特約店以外での修理およびそれらに起因する故障
- ・商品分解状態でのお持ち込み
- ・純正部品または指定品以外の使用に起因する故障
- ・商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
- ・使用損耗および経時変化による外観の劣化(刃物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦過キズなど)
- ・自然災害または事故、過失、不注意による機体の損傷
- ・消耗部品および油脂類(刈刃、スパークプラグ、パッキン、ガスケット、エアクリーナエレメント、燃料フィルタ、ゴム部品、コントロールワイヤおよびこれらに類する消耗品、燃料、エンジンオイル、グリースおよびこれらに類するもの)
- ・修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかったことによる損失(休業経費、代替資材費、 役務経費等)
- ・商品が日本国外で使用される場合 (This warranty is valid only in Japan.)

この製品の補修用部品の供給年限は製造打切後8年です。

- ・ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。
- ・補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

コマツゼノア

本社: 〒350-1192 埼玉県川越市南台 1-9 サービスG **蚕** (049) 243-1110 http://www.zenoah.co.jp/









1997年品質マネジメントシステム (規格IS09001) 審査登録 2002年川越・郡山工場環境マネジメントシステム (規格IS014001) 審査登録

北海道支店 ☎(0133) 73-0355 北陸営業所 ☎(076) 247-2141 東北支店 ☎(022) 235-4621 大阪支店 ☎(06) 6864-0065 東京支店 ☎(049) 243-6380 西部支店 ☎(086) 241-3632 東関東営業所 ☎(043) 432-0005 九州支店 ☎(092) 504-6261

(平成15年11月現在)